




GUARD 110

Professional AUTO DOOR CONTROL SYSTEM


-----2015-----

Learn New Remote:




برای تعریف ریموت جدید می بایست شستی های "بالا" و "استپ" را از روی مرکز کنترل بصورت همزمان و به مدت 2 ثانیه بفشارید. وقتی عبارت Fun روی نمایشگر ظاهر شد آنها را رها کنید و سپس برای لحظه ای کوتاه شستی "بالا" را بزنید تا عبارت LEA روی نمایشگر ظاهر شود، در این حالت یکی از شستی های ریموت جدید را بفشارید.

Clear Memory:




برای پاک کردن حافظه ، شستی های "بالا" و "استپ" را از روی مرکز کنترل بصورت همزمان و به مدت 2 ثانیه بفشارید. وقتی عبارت Fun روی نمایشگر ظاهر شد هر دو شستی را رها کنید و این بار فقط شستی "بالا" را به مدت 10 ثانیه بفشارید. وقتی عبارت CLE روی نمایشگر ظاهر شد به معنی پاک شدن حافظه ریموت ها می باشد.

Time Setting:



برای تنظیم زمان عملکرد موتور، شستی های "بالا" و "استپ" را از روی مرکز کنترل بصورت همزمان و به مدت 4 ثانیه بفشارید تا زمانی که عبارت CLO روی نمایشگر نشان داده شود سپس آنها را رها کنید. آنگاه برای لحظه ای کوتاه شستی "بالا" را زده تا شمارش آغاز شود. وقتی به زمان دلخواه رسید، شستی استپ را بزنید تا ذخیره شود.

Change Direction:



برای تغییر جهت گردش موتور، شستی های "بالا" و "استپ" را از روی مرکز کنترل بصورت همزمان و به مدت 2 ثانیه بفشارید. وقتی عبارت Fun روی نمایشگر ظاهر شد آنها را رها کرده و برای یک لحظه شستی "استپ" را بزنید. وضعیت Left/Right موتور تغییر کرده و عبارت CHA به منزله تایید برای مدتی کوتاه روی نمایشگر نشان داده می شود.

برای تغییر حالت از فول کانال (1CH) به چهار کانال (4CH) به روش زیر عمل نمایید. لازم به ذکر است در حالت چهار کانال فقط یکی از شستی ها مورد استفاده قرار می گیرد بنابراین توسط یک ریموت قادر خواهید بود چهار کرکره مجزا را کنترل نمایید.

برای تغییر حالت از فول کانال به چهار کانال و بالعکس: شستی های "بالا" و "استپ" را از روی مرکز کنترل بصورت همزمان و به مدت 2 ثانیه بفشارید. وقتی عبارت Fun روی نمایشگر ظاهر شد آنها را رها کرده و برای یک لحظه شستی "پایین" را بزنید.

