



GUARD 109

Professional AUTO DOOR CONTROL SYSTEM

-----2015-----

Learn New Remote:

برای تعریف ریموت جدید می بایست شستی های "بالا" و "استپ" را از روی مرکز کنترل بصورت همزمان پایین نگه دارید در این حالت چراغ سبز و قرمز با هم شروع به چشمک زدن می کنند آنها را همچنان پایین نگه دارید تا چراغ سبز به حالت دائم روشن رفته و تنها چراغ قرمز چشمکزن باشد* در این لحظه هر دو شستی را رها کنید و مجدد فقط شستی بالا را به مدت یک ثانیه بزنید و رها کنید، تا هر دو چراغ در حالت دائم روشن قرار گیرند. اکنون شستی "قفل" یا "قفلی باز" ریموت جدید را بزنید تا این ریموت لرن شود.

اگر ریموتی در اختیار دارید که قبلا روی مرکز کنترل ست شده است این بار می توانید به کمک آن، ریموت های جدیدی به سیستم معرفی نمایید:

شستی های **Lock** و **Stop** ریموت فوق را همزمان پایین نگه دارید تا چراغ های سبز و قرمز از روی مرکز کنترل به حالت دائم روشن رفته و در این لحظه، هر دو شستی مذکور را رها کنید. 5 ثانیه فرصت دارید تا شستی **Stop** یا **Lock** ریموت جدید را بزنید تا به سیستم معرفی شود.

Clear Memory:

برای پاک کردن حافظه می بایست شستی های "بالا" و "استپ" را از روی مرکز کنترل بصورت همزمان پایین نگه دارید در این حالت چراغ سبز و قرمز با هم شروع به چشمک زدن می کنند آنها را همچنان پایین نگه دارید تا چراغ سبز به حالت دائم روشن رفته و تنها چراغ قرمز چشمکزن باشد* در این لحظه هر دو شستی را رها کنید و مجدد فقط شستی بالا را حدود 10 ثانیه پایین نگه دارید تا چراغ سبز به حالت دائم روشن و چراغ قرمز خاموش شود.

Change Direction:

برای پاک کردن حافظه می بایست شستی های "بالا" و "استپ" را از روی مرکز کنترل بصورت همزمان پایین نگه دارید در این حالت چراغ سبز و قرمز با هم شروع به چشمک زدن می کنند آنها را همچنان پایین نگه دارید تا چراغ سبز به حالت دائم روشن رفته و تنها چراغ قرمز چشمکزن باشد* در این لحظه هر دو شستی را رها کنید و فقط شستی "پایین" را به مدت کوتاهی بزنید تا چراغ سبز و چراغ قرمز به حالت دائم روشن تبدیل شوند. اکنون تغییر جهت گردش موتور با موفقیت انجام شده است.